

Hochdruck-Hebelarmkupplungen SnowMaster by **LUDECKE**®



SnowMaster by **LUDECKE**® Kupplungssysteme garantieren eine optimale Betriebssicherheit bei der Wasserversorgung der Anlage auch unter extremsten Einsatzbedingungen.

Achtung:

- Auf Auswahl und Verwendung korrespondierender Typgrößen und zugehöriger Schläuche achten.
- Für die jeweils gewählte Schlaucheinbindung die entsprechende Tüllenkontur verwenden.
- Vor der Inbetriebnahme und während des Betriebs müssen die Armaturen auf Beschädigung und Verschleiß überprüft werden. Sollten Mängel festgestellt werden, dürfen die Armaturen nicht mehr verwendet werden.
- Die Schlauch- und Kupplungsmontage muss ordnungsgemäß von Fachpersonal durchgeführt werden.
- Vor dem Ein- bzw. Ausbau der Kupplungen muss gewährleistet sein, dass die Armaturen nicht mit Druck beaufschlagt sind.
- Im Betrieb immer die Hebelsicherung verwenden! Entfernen der Hebelsicherung nur bei druckloser Leitung!

Technische Angaben:

Max. Betriebsdruck: 60 bar (Typgröße 250 max. 40 bar)

Medium: Wasser (Temperatur Medium: -5°C – +95° C)

Für Reparatur oder Austausch dürfen nur Original Ersatzteile verwendet werden!

Warnung:

Falsche Auswahl oder falsche und unsachgemäße Handhabung von SnowMaster by **LUDECKE**® Armaturen und Zubehör können bei den hohen Betriebsdrücken zu schwerwiegenden Sach- und Personenschäden führen